

**Harmony Elite** Liste der Fernbedienungen Synchronisieren

Startseite  
**Geräte**  
 Gruppen  
 Aktionen  
 Tasten  
 Favoriten  
 Einstellungen

ERWEITERN  
 Ihre Harmony-Fernbedienung

Gerät hinzufügen

Unterhaltung (9) Haussteuerung (0)

Apple-Fernseher [Apple Apple TV (4K / 4th generation)]  
 TechniSat-Mini-System [TechniSat DIGITRADIO 361 CD IR]  
 Denon-AV-Receiver [Denon AVR-S650H]  
 Sky-DVR [Sky ESD-160C]

Klicken Sie auf ein Gerät, um alle Optionen anzuzeigen.

**Gerät hinzufügen**  
 Mit Ihrer Harmony Elite können Sie 6 weiteres Gerät/weitere Geräte steuern.

Nach Geräten suchen  
 Suchen Sie im WLAN nach Geräten und aktivieren Sie die IP-Parameter.

## Schritt 1

**Gerät hinzufügen** Hilfe

Geben Sie den richtigen Hersteller und die richtige Modellnummer ein.  
 Sie können Ihre Geräte in beliebiger Reihenfolge hinzufügen. Geben Sie die genaue Modellnummer ein.  
 Mehr Informationen >

Hersteller (z. B. Sony)  
 Vodafone

Gerätemodellnummer (z. B. X4S2000)  
 Receiver

Windows- und Mac-Computer können Sie direkt von hier aus hinzufügen. **Computer hinzufügen**

Abbrechen **Hinzufügen**

## Schritt 2

**Gerät hinzufügen** Hilfe

Geben Sie den richtigen Hersteller und die richtige Modellnummer ein.  
 Sie können Ihre Geräte in beliebiger Reihenfolge hinzufügen. Geben Sie die genaue Modellnummer ein.  
 Mehr Informationen >

Hersteller (z. B. Sony)  
 Vodafone

Gerätemodellnummer (z. B. X4S2000)  
 Receiver

Windows- und Mac-Computer können Sie direkt von hier aus hinzufügen.

**Gerätebestätigung**  
 Sind Sie sicher?  
 Unsere Gerätedatenbank enthält zahlreiche Audio-/Videomarken und -modelle. Unsere Gerätedatenbank enthält zahlreiche Audio-/Videomarken und -modelle. Das von Ihnen eingegebene Gerät ist jedoch nicht darin zu finden.  
 Überprüfen Sie, ob es sich bei Ihrem Gerät um das folgende handelt:  
**Vodafone Receiver**  
 Ja, richtig.  
 Nein, ich möchte die Eingabe wiederholen.  
 Wenn das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, nicht erkannt wird, können Sie mithilfe der Originalfernbedienung des Geräts die Befehle auf die Harmony übertragen. Dieser Vorgang kann allerdings 10 bis 15 Minuten dauern.

OK

Abbrechen **Hinzufügen**

## Schritt 3

**Gerät hinzufügen** Hilfe

Mehr Informationen über das Gerät **Vodafone Receiver**

Welchen Gerätetyp möchten Sie hinzufügen?  
 Kabel- oder Satellitenempfänger

Können mit diesem Gerät Fernsehsendungen aufgenommen werden?  
 Ja  
 Nein

Abbrechen Zurück **Speichern**

## Schritt 4

### Gerät hinzufügen

Hilfe

Haben Sie die Fernbedienung zur Hand, die mit dem Gerät **Vodafone Recevier** geliefert wurde?

Ja, ich habe sie griffbereit.  
 **Nein, ich habe sie nicht griffbereit.**

**Warum benötigen Sie die Originalfernbedienung?**  
 Die Originalfernbedienung kann zusätzliche Information zum Gerät geben. Wenn Sie eine Universal- oder Ersatzfernbedienung zur Steuerung des Geräts verwenden, benutzen Sie diese.  
 Mehr Informationen >

**Schritt 5**

Abbrechen
Zurück
**Weiter**

### Gerät hinzufügen

Sie haben das Gerät **Vodafone Recevier** erfolgreich hinzugefügt.  
 Vielen Dank für Ihre Geduld.

**Schritt 6**

**Abschließen**

**Harmony Elite**

Startseite

Geräte

Gruppen

Aktionen

Tasten

Favoriten

Einstellungen

**ERWEITERN**  
Ihre Harmony-Fernbedienung

Synchronisieren

Liste der Fernbedienungen

Unterhaltung (10) Haussteuerung (0)

+

Gerät hinzufügen



TechniSat-Mini-System  
[TechniSat DIGITRADIO 361 CD IR]



Denon-AV-Receiver  
[Denon AVR-S650H]



Sky-DVR  
[Sky ESD-160C]



Vodafone Recevier

---

### Vodafone Recevier

[Geräteeinstellungen ändern](#)  
Einschalt-, Eingangs- und Verzögerungseinstellungen ändern.

[Befehl hinzufügen oder belegen](#)  
Übertragen Sie einen neuen Befehl auf die Harmony oder ändern Sie einen Befehl, der nicht funktioniert.

[Dieses Gerät umbenennen](#)  
Wählen Sie einen neuen Namen für Ihr Vodafone Recevier

[Dieses Gerät löschen](#)  
Entfernen Sie dieses Gerät dauerhaft aus Ihrem Konto.

Fertig