



GigaTV Home Box

Dein Start mit GigaTV

Deine Fernbedienung

Erklärung der
Fernbedienung

Box & TV
gleichzeitig
mit einer
Fernbedienung
steuern

Mit Deiner GigaTV-Fernbedienung kannst Du gleichzeitig GigaTV Home und den Fernseher steuern

Dein Fernseher unterstützt HDMI CEC? Super.

Das kann die Fernbedienung von GigaTV Home:

- Sie schaltet Fernseher und GigaTV Home gleichzeitig an. Der Fernseher muss dafür im Standby- Modus sein – und die Box mit dem richtigen HDMI-Eingang verbunden sein
- Deinen Fernseher und GigaTV Home gleichzeitig in den Standby-Modus versetzen
- Die Lautstärke Deines Fernsehers regeln. Wichtig: Das funktioniert nicht bei allen Fernsehern

Voraussetzungen

Dein Fernseher muss HDMI CEC unterstützen. Bei manchen Fernsehern musst Du HDMI CEC erst in den Einstellungen Deines Fernsehers aktivieren – das geht nur mit der TV-Fernbedienung.



Wichtig: Die Funktion hat je nach TV-Hersteller unterschiedliche Namen:



Samsung: Anynet+

LG: Smartlink

Philips: Easylink

Sony: BraviaSync

Toshiba: CE-Link oder Regza Link

So kommst Du zu den Einstellungen für HDMI CEC

Die Einstellungen zu HDMI CEC findest Du unter Einstellungen > Geräteeinstellungen

> Android TV Geräteeinstellungen > Display & Ton > HDMI > HDMI CEC.

„**HDMI-CEC aktivieren**“ ist eingeschaltet? Dann schaltet sich der Fernseher automatisch mit ein – wenn Du GigaTV Home einschaltest. Du willst mit Deiner GigaTV-Fernbedienung auch die Lautstärke Deines Fernsehers ändern? Dann aktivier **CEC für Lautstärke verwenden**.

Wichtig: Das funktioniert nicht bei allen Fernsehern.

Dein Fernseher soll immer in den Standby-Modus gehen, wenn Du Giga TV Home ausschaltest? Dann wähl **TV-Gerät automatisch mit ausschalten**.

