

[Übersicht](#)[Telefon](#)[Internet](#)[WLAN](#)[Einstellungen](#)[Status & Hilfe](#)

Die Mobilfunk Verbindung hat ein Problem, bitte wenden sie sich an den Vodafone Support für weiter Hilfe.

Status

Telefonie Status

LAN Status

**DOCSIS Status**

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

## DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

### Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	135~324	4096QAM	6.8/66.8	44	JA
3	SC-QAM	570	256QAM	-3.7/56.3	37.4	JA
4	SC-QAM	578	256QAM	-3.8/56.2	37.6	JA
5	SC-QAM	586	256QAM	-3.9/56.1	37.4	JA
2	SC-QAM	130	256QAM	12/72	43.4	JA
6	SC-QAM	594	256QAM	-3.9/56.1	37.6	JA
7	SC-QAM	602	256QAM	-2.9/57.1	37.6	JA
8	SC-QAM	618	256QAM	-2.8/57.2	37.6	JA
9	SC-QAM	626	256QAM	-2.3/57.7	37.6	JA
10	SC-QAM	634	256QAM	-2.5/57.5	37.4	JA
11	SC-QAM	642	256QAM	-2.4/57.6	37.6	JA
12	SC-QAM	650	256QAM	-1.8/58.2	38.6	JA
13	SC-QAM	658	256QAM	-1.5/58.5	38.6	JA
14	SC-QAM	666	256QAM	-2.1/57.9	37.6	JA
15	SC-QAM	674	256QAM	-1.6/58.4	38.6	JA
16	SC-QAM	682	256QAM	-1.8/58.2	37.6	JA
17	SC-QAM	690	256QAM	-2.7/57.3	37.6	JA
18	SC-QAM	698	64QAM	-8.7/51.3	33	JA
19	SC-QAM	706	64QAM	-8.8/51.2	32.6	JA
20	SC-QAM	714	64QAM	-9.4/50.6	32.3	JA
21	SC-QAM	722	64QAM	-9.6/50.4	32	JA